



Automatické napenenie



Rýchla odozva




Penový typ




Pomer voda & tekuté mydlo

## Bezdotykový dávkovač tekutého mydla SDP242



### Zloženie:




**1** Pootočením uvoľníte veko batérií

**3** Nasuňte nasávaciu hadičku na nasávací výstupok.

**2** Vložte batérie. Veko batérií (šípka proti červenej značke) jemne zatlačte a pootočte v smere pohybu hodinových ručičiek.

**4** V nádobe dobre premiešajte zmes vody a tekutého mydla v požadovanom pomere (4:1). Nasadte telo dávkovača na nádobu.


### Príprava pred použitím



#### Indikácia stavu batérií:

Tlačidlo ON/OFF zároveň slúži ako indikátor potreby výmeny batérií. Vložte ruku pod senzor, ak 5x zabliká modré svetlo, batérie treba vymeniť.

### Popis činnosti:




**1** Prvé zapnutie dávkovača: dotykom po dobu 2 sec. aktivujte tlačidlo ON/OFF. Biele svetlo po dobu 2 sec. indikuje úspešné zapnutie.

**2** Vsúňte ruku pod trysku (vedľa senzora), zariadenie vykoná činnosť, biele svetlo blikne 1x.

**3** Vypnutie: V stave zapnutia dotyk po dobu min. 2 sec. aktivujte tlačidlo ON/OFF. Dotyk uvoľníte keď svieti biele svetlo, následné 2 bliknutia modrého svetla indikujú úspešné vypnutie.

### Prevádzkový režim



### WHO odporúčané kroky umývania rúk

Umývajte si ruky správne, zabránite tak šíreniu baktérií a infekcií.

Upozornenia

Parametre výrobku

Riešenie možných problémov

Záručné podmienky

Bezpečnostné pokyny - výstraha

Likvidácia

- 1

Nečistite drsnými čistiacimi prostriedkami. Neponárajte do tekutín.
- 2

Nepoužívajte na čistenie koncentrované prostriedky na kyslej alebo zásaditej báze.
- 3


Nenechávajte naplnený výrobok v horizontálnej polohe alebo dolu hlavou.
- 4

Udržujte miesto ovládacieho tlačidla čisté.
- 5

Nečistoty alebo voda na optickom senzore môže zapríčiniť nesprávne fungovanie výrobku.
- 6

Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, alebo silnému svetlu, ktoré môže rušiť systém infračerveného snímača
- 7

Nepoužívajte mydlo s časticami napr. pilingu alebo husté mydlo, aby neprišlo k poškodeniu dávkovača



|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Zdroj el. napätia         | 6V $\text{---}$ (4xAA)                 |
| Rozmery                   | 76mm x 118mm x 193mm                   |
| Menovitý výkon            | 1,8W                                   |
| Snímacia vzdialenosť      | 1-10cm                                 |
| Indikácia nízkej kapacity | modrá LED blikne 5x; zariad. nepracuje |
| Možnosti dávkovania       | tri úrovne (0,8ml/1,6ml/2,4ml)         |
| Material                  | ABS, HDPE                              |
| Objem kvapaliny           | 330ml                                  |
| Pracovná teplota          | 1-40°C                                 |
| Vlhkosť                   | ≤85%RH                                 |
| Stupeň izolácie           | IPX6                                   |

- 1

Zariadenie sa nedá zapnúť/vypnúť

1.1 Skontrolujte batérie, napätie aj smerovanie polariry.

1.2 Skontrolujte správnosť nasadenia krytu batérii.
- 2

Indikátor nesvieti

2.1 Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté (dlhé stlačenie 2 sec.).

2.2 Postupujte podľa bodu1.1 a 1.2.

2.3 Skontrolujte, či senzor nie je znečistený alebo tienený iným objektom.
- 3

Zariadenie netryská penu alebo nie je dostatočná

3.1 Skontrolujte, či zmes nie je vyčerpaná.

3.2 Postupujte podľa 1.1 a 1.2.

3.3 Nedostatočná pena môže byť následkom nesprávneho pomeru zmiešania zmesy vody a tekutého mydla (má byť 4:1).
- 4

Modré svetlo stále bliká

4.1 Postupujte podľa bodu 1.1 a 1.2.

Vážená zákazníčka/zákazník,

na tento výrobok máte záruku 2 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku.

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení.

Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku vzniknuté nesprávnym a neodborným používa-  
ním, pri použití násillia alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne  
dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu.

Ak v priebehu dvoch rokov dôjde k chybe materiálu alebo výrobnej chybe, výrobok vám podľa nášho  
uváženia bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu.

Podmienkou je, že počas záručnej doby sa poškodený výrobok a doklad o zakúpení (pokladničný blok)  
predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok výrobku a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo  
výmenou výrobku nezačína plynúť nová záručná doba.

Ak dôjde k funkčným poruchám alebo k iným nedostatkom, kontaktujte najskôr servisné oddelenie  
telefonicky na č. 0346540961 alebo e-mailom na [servis@samtek.sk](mailto:servis@samtek.sk).

- Deti mladšie ako 6 rokov môžu výrobok používať len pod dohľadom staršej osoby.
- Výrobok nie je na hranie, pri nesprávnom používaní výrobku hrozí riziko poranenia.
- Batérie pravidelne kontrolujte.
- Nepoužívajte rozličné typy batérií, ani nekombinujte nové a už používané batérie spolu.
- Keď nebudete výrobok dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Vytečené batérie môžu spôsobiť poškodenie výrobku. V prípade vytečených batérií si natiahnite ochranné rukavice. Priehradku na batérie a kontakty batérií vyčistite suchou utierkou.
- Batérie sa nesmú dostať do rúk detí. Deti by si mohli dať batérie do úst a prehlnúť ich. V prípade prehlnutia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Prázdne - vybité batérie nikdy nehádzte do ohňa,
- Do výrobku naplňajte len tekuté mydlo, prostriedok na umývanie riadu alebo dezinfekčný gél. Iné kvapaliny môžu výrobok poškodiť!
- Ako náplň dávajte do výrobku len jemné tekuté mydlá, žiadne agresívne látky alebo látky s obsahom rozpúšťadiel!

**Likvidácia prístroja**

 Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach upozorňuje, že tento výrobok podlieha smernici č. 2012/19/EU. Táto smernica stanovuje, že tento výrobok nesmiete po uplynutí doby používania zneškodniť s bežným odpadom z domácnosti, ale musíte ho odovzdať na špeciálne zriadených zberných miestach, v zberných dvoroch alebo v podnikoch na likvidáciu odpadu. Táto likvidácia je pre vás bezplatná. Chráňte životné prostredie a likvidujte odpad odborne. Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil získate na obecnom alebo mestskom úrade či zbernom stredisku svojej obce/mesta.

**Likvidácia batérií**

 Batérie/akumulátory nesmiete likvidovať spolu s domovým odpadom. Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný odovzdávať batérie/akumulátory v zbernom stredisku svojej obce/mesta alebo v predajni. Táto povinnosť ma prispieť k ekologickej likvidácii batérii/akumulatorov. Batérie/akumulátory odovzdajte len vo vybitom stave.

**Likvidácia obalu**

 Pri výbere obalových materiálov sa prihliadať na ekologické hľadisko a odborne možnosti likvidácie, a preto ich možno recyklovať. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných predpisov.

 Obal zlikvidujte ekologicky. Dbajte na označenie na rozličných obalových materiáloch a zvlášť ich roztriedte. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicami (b) - s nasledujúcim významom:  
1 – 7: plasty,  
20 – 22: papier a lepenka.

**RoHS** 